

回转式风机使用指南

第一、关于风机的安装：

- 1、回转风机应水平安装，安装过程中要注意避免碰撞和冲击。
- 2、请正确接配电源线并注意电机转向与回转风机旋转方向标记一致，严禁风机倒转。如果使用单相电机，请测量电压是否稳定，如果电压不稳，请配置稳压器保证电压稳定。
- 3、接管时注意不要把止回阀拧倒，请按照止回阀上箭头方向安装。

第二、关于风机试运转：

- 1、请将风机所带机油注入风机油箱，检查油箱内的机油是否达到刻度（油标尺上有刻度线）。
- 2、风机购置第一次启用或风机用过后放置一段时间，再次启动风机前，请取下进气口滤清器，往主机内倒入 30ml 左右的机油，边转动风机主机带轮边添加机油，使机油均匀分布于风机内部后再启动风机。
- 3、启动风机时观察压力表有无压力指示，保证风机是带压启动。
- 4、观察滴油嘴有油滴出，调节滴油嘴上方的螺栓，使

润滑油每分钟控制在 15-20 滴。并观察透明滴油杯内是否有机油流动。

5、检查电机和风机各部运转是否正常，是否有异常声音。

第三、关于风机日常维护：

1、润滑系统的检查

A、常检查油箱内的驻油量是否低于最低刻线，如机油不足请加油（机油牌号为 ISO 标准 L-HM-68 或 L-HM-100 抗磨液压油）。

B、日常检查液压油是否混入水分等污物而变质，如变质请及时更换液压油。

C、日常检查滴油嘴的滴油情况（15-30 滴/分钟）是否正常，并观察透明回油管内是否有润滑油流动，如滴油嘴脏了可卸下调整螺钉清洗。

2、空气滤清器的检查

日常检查空气滤清器是否脏了，如脏了可卸下空气滤清器，旋开蝶形螺母，拿开盖子，清洗过滤海绵（卸滤清器时注意不要把脏物掉进风机主机内）。

3、三角带的检查

风机运行一段时间后，三角带会伸长。这时要将电机的固定螺栓松开，移动电机，拉紧三角带到合适位置后，再将电机固定螺栓紧住，并注意电机皮带轮和风

机皮带轮的端面要在同一平面上。同时检查一下两皮带轮的顶紧螺丝是否松掉，如松了请紧住。

4、常检查安全阀灵活状况，如不灵活请清洗调试以保证可靠启闭。

5、日常检查有无漏油，漏气的部位并修理之，如不能修理请及时联系通知生产厂商。

6、日常清理风机房，保持清洁，通风良好。

7、经常检查风机及电机的运行状况，如发现噪音、温度不正常时要及时停机检修。具体故障原因及处理方法详见说明书，如遇到不能处理的问题，请及时联系风机厂家，我们给你提供优质的服务。

上海梁瑾机电设备有限公司

电话：021-37652287 网址：www.ljfjfan.com